

湯めここち

CLEAN & SAFETY BATH SYSTEM

楽は、快適バスライフ



エコロジー by エコノミー

いつでもお風呂に入れることが、水の節約になる不思議。

ワンタッチで温度設定、シンプルパネルで簡単操作。

操作は、誰にでもカンタン。

温度調整は、「上げる」または「下げる」ボタンで35～45℃のお好みの温度が設定できます。「ぬるめ」や「熱め」といったお好みの温度も選べます。



小さなボディに、大きな機能。

省スペースの浴室にも合うよう設計された、コンパクトサイズのスマートなボディに大容量の麦飯石を使用し、(バイオ浄化)×(強力制菌システム)で、入浴後のお湯を清潔なお湯へと生まれ変わらせます。

どんな暮らしにも、安心効果。

電気で保温しますから、火の元も安心。数々の安全装置を搭載することにより、単身赴任などの一人暮らしの方でも、安心してお使いいただけます。

安全基準を先取りした安全設計。

安全基準を先取りした漏電保護プラグ(感知電流6mA)や各種センサーをはじめ数多くの安全設計を施しています。空焚きなどのついうっかりという万一の場合でも本機の損傷を防ぐ安全設計です。

ランプが点灯、交換時期をお知らせ。

「紫外線ランプ交換お知らせ」機能を搭載しているので、紫外線ランプの交換のタイミングがわかりやすくなっています。適切な交換時期をお知らせすることで、常に清潔なお湯質を保つことができます。

肌にやさしく、徹底的にキレイにこだわったお湯。

きれいに見えるお湯が、本当に清潔であるとは限りません。「湯めこち」の浄化システムは、目に見えない細菌を抑え、循環効果によって、マイルドで柔らかい湯質をつくりだしています。沸かし立てのお風呂で感じる、肌へのピリピリとした刺激を弱め、お子さまから高齢者の方まで、心身ともに、ゆったりとご入浴いただけます。



「湯めこち」浄化加熱制菌システム

お湯のなかの目に見えないゴミの除去はもちろん、気になる大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を強力に制菌、厳しい水質基準を高いレベルでクリアしています。

「湯めこち」の水質設計基準

項目	湯めこち	24時間風呂協議会自主基準	公衆浴場水質基準
濁度 (度)	2以下	2以下	5以下
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	25以下	25以下	25以下
大腸菌群数 (個/mL)	1以下	1以下	1以下
レジオネラ属菌数 (CFU/100mL)	不検出	100未満	不検出

「湯めこち」の採水条件
 ●使用水:水道水 ●浴槽の大きさ:浴槽湯はり量320L
 ●採水のタイミング:入浴後、風呂水清浄剤(付属品)を1錠投入し、8時間経過後

さまざまなタイプをご用意。どんなお風呂にも設置できます。

標準タイプ



浴槽に近接させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。別途費用は掛かりません。

浴槽の上に設置するタイプ



浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。

人工大理石ボード：11,000円(税込)

ユニットフレームの上に設置するタイプ



バランス釜の上の空間をユニットフレームを使って有効利用し、浴室のスペースを損ないません。人工大理石ボードが必要となる場合もあります。ユニットフレーム：価格¥8,800(税込)

「湯めぐち」の仕様

形式	BHS02Y
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体重量	18kg(ろ材含む、非通水時)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W/h
ヒーター消費電力	750W/h
制菌システム	紫外線ランプ(5W) 本体管内加熱処理
浄化システム	バイオ浄化(生物浄化)
風呂水清浄剤	ふる水ワUNDER(ジクロロイソシアヌル酸塩)を10日に1錠投入
レジオネラ菌設計基準	不検出(風呂水清浄剤使用時)
対応のべ入浴人数	7人以下/日
対応浴槽容量	400L浴槽以下(湯量320L以下)
温度表示・時計表示	デジタル表示(7セグメント)
温度調節範囲	35℃~45℃(設定1℃毎)(ヒーターOFF機能)
安全装置	漏電保護プラグ(感知電流6mA)
	ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ)
	ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
	温度制御装置(水温センサー)
	自動熱洗浄ロック検知
	水温センサー異常検知
	浴水温度過昇検知
転倒時機器停止装置(傾斜センサー)	
過電流保護装置(管ヒューズ15A)	
電源コード	7m

安全上のご注意

1.ご使用前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。2.アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、D種接地工事を行ってください。(別途費用がかかります。)3.浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。4.定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。5.本機は、防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。6.本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電、けがの原因となります。7.本機の設置・移設についてはお買い求めの販売店又はお客様相談室にご依頼ください。お客様ご自身の工事は、感電・火災の原因になります。8.設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。9.このカタログ掲載の商品は一般家庭用です。10.皮膚に異常(湿疹、かゆみなど)を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。

使用上のご注意

1.バランス釜やガス釜を併用される場合には、本体ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。2.ご使用当初、ろ材のバイオバランスが保たれるまでの間、お湯が白濁することがありますが、通常1~2週間きれいなお湯になります。白濁した場合は、浴水を交換してください。3.入浴時以外は、保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。4.浴水を長期間貯めて継続使用するため、もらい錆びが付着する場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。5.ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。6.本機は平成4年度厚生省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用はお湯の浄化や本体に影響がありますので、おやめください。7.市販の入浴剤などは、お湯の浄化などに影響を与える場合がありますので、使用しないでください。8.水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗浄剤などで洗浄してください。9.この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

浴槽確認のお願い

24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に膨れ、荒れ、変色が起こる場合があります。ご購入の時に販売店にお確かめください。

〈日常メンテナンス〉(標準4人家族の場合)

メンテナンス内容	時期(目安)	方法
抗菌トップフィルターの洗浄	毎日	手洗い(消耗品)
風呂水清浄剤(ふる水ワUNDER)	1錠/10日	投入(消耗品)
球状麦飯石の洗浄	3~6ヶ月	手洗い
本体内部の洗浄	3~6ヶ月	ブリエールパイプ洗浄剤の使用
紫外線ランプ	9~12ヶ月	交換
浴水	1ヶ月	交換

*お客様のお宅によって詰まりの状態は異なります。目安の時期より早めのメンテナンスの実施をお奨めします。
*お手入れは、有償で承っていますので、お買い求めの販売店またはお客様センターへご相談ください。

■消耗品/関連商品

 抗菌トップフィルター 2枚入 ¥1,100(税込)	 紫外線ランプ 1本 ¥7,700(税込)	 パイプ洗浄剤(24時間風呂専用) 500g入(1~2回分) ¥2,200(税込)
24時間風呂対応入浴剤		
 森林の湯浴み(もりのゆあみ) 1,250g入(約50回分) ¥3,960(税込)	 輝海の湯浴み(うみのゆあみ) 500g入(約20回分) ¥1,980(税込)	 華花の湯浴み(はなのゆあみ) 500g入(約20回分) ¥1,980(税込)

希望小売本体価格 413,600円(税抜価格 376,000円)
標準工事費 24,200円(税抜価格 22,000円)

標準工事費は、付属部材による価格です。別部材(人工大理石ボード、ユニットフレームなど)による設置工事は別途費用がかかります。また、すでにお使いの商品の取り外し及び廃棄は、別途費用がかかります。

- 「湯めぐち」には、取扱説明書に保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。
- このカタログ記載内容は、2020年4月1日現在のものです。

発売元

サンシャインサービス株式会社

〒231-0021
横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル(旧三井物産ビル)
TEL: 045(663)6060(代表) FAX: 045(663)6067
http://www.sunshine-net.co.jp

お客様センター ☎0120-55-2683

製造元

株式会社ブライトホームサービス

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-8-7 飯野ビル7階